

MANUAL DE USUARIO



ASPIRADORA ELÉCTRICA

LA-5001M





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqt off Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Julio Herrera y Obes 1578, 11100 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay




¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 04
4. USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 06
5. GARANTÍA	PÁG. 13


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1 Interruptor de encendido/apagado
- 2. Tomacorriente
- 3. Manija
- 4. Para superior de la cubierta
- 4. Parte intermedia de la cubierta
- 5. manija
- 6. Tapa del tanque
- 7. Traba de metal
- 8. Tanque de acero inoxidable
- 9. Rueda trasera grande de goma
- 10. Base
- 11. Rueda universal de goma
- 12. Manguera de aspiración



- 1 Boquilla
- 2 Cepillo redondo
- 3 Filtro de esponja
- 4 Filtro HEPA
- 5 Manguera de plástico
- 6 Tubo telescópico

2. DATOS TÉCNICOS



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Potencia:	1400 W
Capacidad:	50 L
Tipo de tanque:	Acero inoxidable
Tensión:	220V~50Hz
Largo del cable:	3,5 mts
Presión acústica:	82 dB
Grado de protección:	IPX4
Garantía:	2 años
Largo de manguera	1.5 mts

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

 **¡ADVERTENCIA!** Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Símbolo	Significado
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Desconecte la herramienta eléctrica de la red antes de instalarla o ajustarla.
	Antes de aspirar, quite todos los objetos grandes o con puntas.
	Nunca use o enchufe la aspiradora con las manos mojadas/húmedas.
	No desenchufe la aspiradora desde el cable, use el enchufe.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Doble aislamiento / clase de protección.
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD FRENTE A LA ELECTRICIDAD

- El enchufe de conexión macho debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a la herramienta, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar. Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Controle el alargue con frecuencia y reemplácelo si está dañado.

¡Advertencia! Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

SEGURIDAD PERSONAL

- No utilice la herramienta en zonas donde pueda haber líquidos inflamables o combustibles.
- No la utilice sin los filtros adecuados.

- Cuando use la herramienta por primera vez, puede desprender olor o vapor que desaparecerá después de algunos usos.
- Mantenga el cabello, la ropa, los dedos y cualquier parte del cuerpo alejados de las piezas en movimiento y de las aberturas.
- No inserte objetos en las aberturas ni cubra la herramienta.
- Tenga mucho cuidado cuando la usa en escaleras. Siempre supervise la herramienta cuando está enchufada. Desenchúfela cuando no la utilice y antes de realizar tareas de mantenimiento, colocar, quitar o cambiar accesorios.
- Para evitar que la herramienta se dañe y reducir el riesgo de incendio y/o lesiones personales, se prohíbe estrictamente aspirar los siguientes objetos: objetos grandes o rotos, como vidrio, material que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes, líquidos reactivos (disolvente, corrosivo, detergente), sustancias inflamables o explosivas como alcohol, diluyentes, etc.

ADVERTENCIAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

No permita que la herramienta se use como un juguete. Debe prestar atención si la usa cerca de niños.

Si la herramienta no funciona correctamente, se cayó, está dañada, se dejó al aire libre o se mojó, no la use, comuníquese con el servicio técnico más cercano.

No use la herramienta si falta alguna pieza o está dañada. Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que todas las piezas estén bien conectadas.

No utilice una presión superior a la indicada. Nunca haga funcionar la herramienta sin suministro de agua. Esto causará daños irreparables a la herramienta.

Asegúrese de que el suministro de agua no esté sucio, contenga arena o productos químicos corrosivos, ya que esto comprometerá la vida útil de la herramienta.

NUNCA tire del cable para mover la aspiradora. Use la manija.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA


Montaje de las ruedas

1. Inspeccione a ver dónde se colocan las dos ruedas delanteras (① en la imagen ilustrativa) y el

eje con las ruedas traseras (② en la imagen ilustrativa).

2. Coloque ① y ② en los lugares correspondientes en la base (③ en la imagen ilustrativa).

3. Sujete ① y ② de manera firme y segura con los tornillos ④, tal como se muestra en la imagen ilustrativa.



Modo de uso

1- Conexión


Inserte el conector de la manguera en la boca de succión, como se ve en la imagen ilustrativa



Conecte el tubo telescópico.



Extienda el tubo telescópico.



Acople los cepillos/accesorios.



2- Función soplado


Inserte el conector de la manguera en la boca de soplado como se ve en la imagen ilustrativa, cuando quiera usar esta función.



3- Función limpieza del filtro

Tape la boca de succión con una sola mano mientras presiona el interruptor de encendido/apagado en la parte superior.

El flujo de aire pasará a través del espacio que queda, llegará al filtro y expulsará la suciedad hacia afuera. Así evitará que el filtro se tape y a su vez, limpiará la superficie del mismo.



4- Tomacorriente

Conecte diferentes herramientas eléctricas a la aspiradora a través del tomacorriente incorporado en la parte superior



A. Para usar la máquina sin conectar herramientas eléctricas, coloque el interruptor en la posición "I".

B. Para usar la máquina conectando herramientas eléctricas:



1) Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apagada.

2) Coloque el interruptor de la aspiradora en la posición "II".

3) La aspiradora se encenderá tan pronto

se encienda la herramienta eléctrica, y se apagará a los 8 -10 segundos después de que se apague la herramienta eléctrica.

Accesorios



Cepillo para el piso

Cepillo ideal para aspirar alfombras y pisos.

Conexión de los cepillos y accesorios

Para acoplar los accesorios al tubo telescópico metálico, inserte suavemente el tubo telescópico en el orificio del cepillo o los accesorios.

Cepillo para desempolvar – ideal para limpiar muebles, cortinas y tapizados.

Boquilla para zonas de difícil acceso – ideal para limpiar ranuras, y espacios pequeños y de difícil acceso.



Crevice Tool

Aspiración de residuos sólidos

1. Asegúrese de que el filtro HEPA y el filtro de paño siempre estén en su lugar antes de usar la aspiradora, e instale el filtro de esponja.
2. Una vez que el tanque se llene, se recomienda vaciarlo y limpiarlo.
3. El filtro HEPA y el filtro de paño también deben limpiarse.

Aspiración de residuos líquidos

1. Asegúrese de sacar el filtro HEPA y el filtro de paño antes de usar la aspiradora y asegúrese de instalar el filtro de esponja.
2. Limpie el tanque tras cada uso. Evite dejar residuos o agua sucia en el tanque.
3. Limpie la máquina con un paño por dentro y por fuera cada tanto, usando solo agua tibia.

Antes de usar la máquina, siempre inspeccione el cable de alimentación en busca de cortes o signos de deterioro.

MANTENIMIENTO

1) Limpieza del tanque

Después de aspirar o cuando el tanque se llene de polvo, lo que reduce el poder de aspiración considerablemente, desenchufe la máquina y elimine el polvo del tanque.

- 1) Destrabe las trabas de metal y levante la cubierta superior.
- 2) Saque la bolsa de filtro y elimine el polvo del tanque.
- 3) Coloque nuevamente la bolsa de filtro y la cubierta superior en su lugar.

2) Limpieza del filtro

* Lave el filtro esté cubierto de polvo, lávelo con agua tibia y limpia.

- 1) Saque el filtro HEPA.
- 2) Lave.
- 3) Seque.
- 4) Coloque los filtros.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL